

デジタルカメラのマニュアル

美東小学校コンピュータ部

< デジタルカメラで撮影編 >

1、 デジタルカメラで撮影する前に...

コンパクトフラッシュをデジカメに挿入する。
向きに注意する！(右図)

レンズキャップを外す(外さないと電源が入り
ません!!)

電源を入れる。撮影する時は[P]につまみを
合わせる。撮った画像を見たい場合は、
[OFF]の下の右向き三角印に合わせます。▶
レンズが出てきます。

次にカメラの設定・確認を行います。

(下の図 のボタンを押して設定開始)

画像サイズ、画質などが確認できたら、いよいよ撮影です！！

(下の図 のボタンを押すと液晶画面が映ります。)



ここで、デジタルカメラを大図解！！



< 補足 >

デジタルカメラの画質設定について

画質は全部で5種類あります。用途に応じて使い分けてください。

< 初期設定 >

画質	モード	サイズ(変更可)	8MBのカードでとれる枚数
超上等	TIFF	2048 × 1536	0枚
上等	SHQ	2048 × 1536	4枚
普通	HQ	2048 × 1536	10枚
普通	SQ1	1280 × 960	24枚
普通	SQ2	640 × 480	82枚

なお、カードの大半は8MBのカードです。

画質はHQ～SQ2までは、すべて同じです。違うのはサイズのみです。あまり引き伸ばす必要がない場合は、SQ1、2でも十分対応できます。

サイズの目安として、「1280×960」は、A4タイプのノートパソコンのディスプレイと同じ大きさです。

「2048×1536」では、サイズが大きすぎる場合は、サイズを落として撮影してください。

お願い!!



カメラは学年2台割り当てています。学年で責任を持って管理し、使ってください。
カードは、画像を取り込んだら、画像を消去して、元の場所に返して下さい。
電池が消耗した場合は、必ず充電してください。
借りたら返す!! 当たり前ですが...

